



More info at www.lika.biz



Warning: encoders having order code ending with "/Sxxx" may have mechanical and electrical characteristics different from standard and be supplied with additional documentation for special connections (Technical Info).
Attenzione: gli encoder con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical Info).
Achtung: Geräte, deren Bestellschlüssel mit der Kennung "/Sxxx" enden, können in ihren mech. und elektr. Eigenschaften vom Standard abweichen. Diese werden daher mit einer ergänzenden Dokumentation ausgeliefert (Technical Info).
Atención: los encoders con código de pedido acabado en "/Sxxx" pueden tener características mecánicas y eléctricas diferentes a las básicas y documentación adicional relativa a conexiones especiales (Technical Info).
Attention: les codeurs avec code de commande terminant en "/Sxxx" peuvent avoir des caractéristiques mécaniques et électriques différentes du standard et documentation additionnelle pour les câblages spéciaux (Technical info).

EN Mounting instructions

- x58: fasten the anti-rotation pin 1 to the rear of the motor (secure it using a locknut);
- x60: fix the tempered pin 6 to the rear of the motor;
- mount the encoder on the motor shaft using the reducing sleeve 8 (if supplied). Avoid forcing the encoder shaft;
- x58: insert the anti-rotation pin 1 into the slot on the flange of the encoder; this secures it in place by grub screw 2, preset at Lika;
- x59: fasten the fixing plate 4 to the rear of the motor using two M3 cylindrical head screws 5;
- x60: make sure the anti-rotation pin 6 is inserted properly into the fixing plate 7;
- fix the collar 3 to the encoder shaft (apply threadlocker to screw 3).

IT Istruzioni di montaggio

- x58: fissare il pin antirotazione 1 sul retro del motore (fissaggio con controdado);
- x60: fissare la spina temprata 6 sul retro del motore;
- inserire l'encoder sull'albero del motore utilizzando la boccia di riduzione 8 (se fornita). Evitare sforzi sull'albero encoder;
- x58: inserire il pin antirotazione 1 nella fresatura della flangia encoder; esso rimane così in posizione grazie al grano 2 prefissato da Lika;
- x59: fissare la molla di fissaggio 4 sul retro del motore utilizzando due viti M3 a testa cilindrica 5;
- x60: assicurarsi che il pin antirotazione 6 sia inserito nella molla di fissaggio 7;
- fissare il collare 3 dell'albero encoder (fissare la vite 3 con frenafilo).

DE Montagehinweise

- x58: Antirotationspin 1 auf der Rückseite des Motors anschrauben und durch die Verwendung einer Gegenmutter sichern;
- x60: gehärtete Stift 6 auf der Rückseite des Motors anschrauben;
- Geber und Reduzierhülse 8 (wenn erforderlich) auf die Motorwelle montieren. Belastungen der Geberwelle vermeiden;
- x58: Antirotationspin 1 im Geberflansch einstecken. Der Antirotationspin 1 behält seine Position durch den angeschraubten Gewindestift 2;
- x59: Befestigungsfeder 4 auf der Rückseite des Motors unter Verwendung zweier M3 Zylinderschrauben 5 montieren;
- x60: der gehärtete Stift 6 für die Verdrehsicherung muss korrekt in die Verdrehschütze 7 eingreifen;
- Klemmflansch 3 festschrauben (mit geeignetem Klebstoff festigen).

ES Instrucciones de montaje




- x58: fijar el pin antirotación 1 en la parte posterior del motor (fijación mediante contratuercas);
- x60: fijar el pasador templado 6 detrás del motor;
- montar el encoder y el manguito reductor 8 (si se suministra) en el eje del motor sin forzar el eje del encoder;
- x58: insertar el pin antirotación 1 en el fresado de la brida del encoder; de esta manera el pin 1 es mantenido en su posición mediante el tornillo 2 prefijado por Lika;
- x59: fijar la placa de fijación 4 en la parte posterior del motor mediante los dos tornillos 5 de cabeza cilíndrica tipo M3;
- x60: asegurarse de que el pin antirotación 6 queda insertado en la placa de fijación 7;
- fijar el collar 3 de el eje encoder (aplicar fijador de roscas).

FR Instructions de montage

- x58: fixer le pivot antirotation 1 à la partie postérieure du moteur (le bloquer avec un contre-écrou);
- x60: fixer la gouppille durcie 6 à la partie postérieure du moteur;
- monter le codeur et la douille de réduction 8 (si fournie) sur l'arbre moteur sans forcer l'arbre codeur;
- x58: introduire le pivot antirotation 1 à l'intérieur de la fraisage dans la bride du codeur; de cette façon le pivot 1 est maintenu en position par le boulon sans tête 2 préfixé par Lika;
- x59: fixer la plaquette de fixation 4 à la partie postérieure du moteur en utilisant deux vis type M3 à tête cylindrique 5;
- x60: s'assurer que le pivot antirotation 6 soit inséré sur la plaquette de fixation 7;
- fixer le collier 3 de l'arbre codeur (appliquer du frein-filet sur la vis 3).



MOTOR SHAFT	A [mm]	
	min	max
EMC58	8	18
EMC59		
EMC60		





Electrical connections						
Function	MIL 32-pin	A32 cable	Cavo A32	Kabel A32	Cable A32	Câble A32
Bit 1 LSB	A	Brown	Marrone	Braun	Marrón	Marron
Bit 2	B	Red	Rosso	Rot	Rouge	Rouge
Bit 3	C	Pink	Rosa	Rosa	Rosado	Rose
Bit 4	D	Yellow	Giallo	Gelb	Amarillo	Jaune
Bit 5	E	Green	Verde	Grün	Verde	Vert
Bit 6	F	Blue	Blu	Blau	Azul	Bleu
Bit 7	G	Violet	Viola	Violett	Morado	Violet
Bit 8	H	Grey	Grigio	Grau	Gris	Gris
Bit 9	J	White	Bianco	Weiß	Blanco	Blanc
Bit 10	K	Black	Nero	Schwarz	Negro	Noir
Bit 11	L	Brown/Red	Marrone/Rosso	Braun/Rot	Marrón/Rojo	Marron/Rouge
Bit 12	M	White/Red	Bianco/Rosso	Weiß/Rot	Blanco/Rojo	Blanc/Rouge
Bit 13	N	Blue/Red	Blu/Rosso	Blau/Rot	Azul/Rojo	Bleu/Rouge
Bit 14	P	Pink/Grey	Rosa/Grigio	Rosa/Grau	Rosado/Gris	Rose/Gris
Bit 15	R	White/Yellow	Bianco/Giallo	Weiß/Gelb	Blanco/Amarillo	Blanc/Jaune
Bit 16	S	Brown/Green	Marrone/Verde	Braun/Grün	Marrón/Verde	Marron/Vert
Bit 17	T	White/Green	Bianco/Verde	Weiß/Grün	Blanco/Verde	Blanc/Vert

Electrical connections						
Function	MIL 32-pin	A32 cable	Cavo A32	Kabel A32	Cable A32	Câble A32
Bit 18	U	Yellow/Brown	Giallo/Marrone	Gelb/Braun	Amarillo/Marrón	Jaune/Marron
Bit 19	V	White/Blue	Bianco/Blu	Weiß/Blau	Blanco/Azul	Blanc/Bleu
Bit 20	W	Brown/Blue	Marrone/Blu	Braun/Blau	Marrón/Azul	Marron/Bleu
Bit 21	X	White/Pink	Bianco/Rosa	Weiß/Rosa	Blanco/Rosado	Blanc/Rose
Bit 22	Y	White/Grey	Bianco/Grigio	Weiß/Grau	Blanco/Gris	Blanc/Gris
Bit 23	Z	Pink/Brown	Rosa/Marrone	Rosa/Braun	Rosado/Marrón	Rose/Marron
Bit 24	a	Grey/Brown	Grigio/Marrone	Grau/Braun	Gris/Marrón	Gris/Marron
Bit 25	b	Brown/Black	Marrone/Nero	Braun/Schwarz	Marrón/Negro	Marron/Noir
Bit 26	c	White/Black	Bianco/Nero	Weiß/Schwarz	Blanco/Negro	Blanc/Noir
Zero setting	d	Grey-Green	Grigio/Verde	Grau/Grün	Gris/Verde	Gris/Vert
Bit 27	e	Yellow/Grey	Giallo/Grigio	Gelb/Grau	Amarillo/Gris	Jaune/Gris
n.c.	f	Pink/Green	Rosa/Verde	Rosa/Grün	Rosado/Verde	Rose/Vert
Counting direction	g	Yellow-Pink	Giallo/Rosa	Gelb/Rosa	Amarillo/Rosado	Jaune/Rose
+10Vdc +30Vdc	h	Green-Blue	Verde/Blu	Grün/Blau	Verde/Azul	Vert/Bleu
0Vdc	i	Yellow-Blue	Giallo/Blu	Gelb/Blau	Amarillo/Azul	Jaune/Bleu
Shield	Case	Shield	Schermo	Schirm	Malla	Blindage

OFF

Installation has to be carried out with power supply disconnected.
 L'installazione deve essere eseguita in assenza di tensione.
 Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.
 La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.
 Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.



Safety	EN
<ul style="list-style-type: none">Always adhere to the professional safety and accident prevention regulations applicable to your country during device installation and operation;Installation has to be carried out by qualified personnel only, with power supply disconnected and stationary mechanical parts;The encoder must be used only for the purpose appropriate to its design: use for purposes other than those for which it has been designed could result in serious personal and/or the environment damage;high current, voltage and moving mechanical parts can cause serious or fatal injury;warning ! Do not use in explosive or flammable areas;Failure to comply with these precautions or with specific warnings elsewhere in this manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of the equipment;Lika Electronic assumes no liability for the customer's failure to comply with these requirements.	
Electrical safety	
<ul style="list-style-type: none">Turn OFF power supply before connecting the device;connect according to explanation in the "Electrical connections" section;connect Zero setting and Counting direction inputs to 0Vdc; if not used;<ul style="list-style-type: none">to zero set the encoder, connect Zero setting to +Vdc for 100 µs at least, then disconnect +Vdc; normally voltage must be at 0Vdc; zero set must be performed after Counting direction; we suggest performing the zero set when the encoder is in stop;Counting direction: CW increasing count (viewed from shaft side) = connect to 0Vdc; CCW increasing count = connect to +Vdc;in compliance with 2014/30/EU norm on electromagnetic compatibility, following precautions must be taken:<ul style="list-style-type: none">before handling and installing the equipment, discharge electrical charge from your body and tools which may come in touch with the device;power supply must be stabilized without noise; install EMC filters on device power supply if needed;always use shielded cables (twisted pair cables whenever possible);avoid cables runs longer than necessary;avoid running the signal cable near high voltage power cables;mount the device as far as possible from any capacitive or inductive noise source; shield the device from noise source if needed;to guarantee a correct working of the device, avoid using strong magnets on or near by the unit;minimize noise by connecting the shield and/or the connector housing and/or the frame to ground. Make sure that ground is not affected by noise. The connection point to ground can be situated both on the device side and on user's side. The best solution to minimize the interference must be carried out by the user.	
Mechanical safety	
<ul style="list-style-type: none">Install the device following strictly the information in the "Mounting instructions" section;mechanical installation has to be carried out with stationary mechanical parts;do not disassemble the device;do not tool the device or its shaft;delicate electronic equipment: handle with care; do not subject the device and the shaft to knocks or shocks;respect the environmental characteristics of the product.	

Sicherheitshinweise	DE
<ul style="list-style-type: none">Während der Installation und des Betriebes müssen alle allgemeinen, sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden;das Gerät darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und stehende mechanische Teile von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden;der Einsatz des Gebers ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung zulässig;hohe Ströme, Spannungen und bewegte mechanische Teile können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen;Achtung! Nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen betreiben;die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen und anderer ausdrücklicher Warnhinweise in diesem Dokument, bedeutet eine Verletzung der Sicherheitsbestimmungen und stellt somit eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dar;Lika Electronic übernimmt keine Verantwortung für Ausfälle seitens des Kunden, bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften.	
Elektrische Sicherheit	
<ul style="list-style-type: none">Spannungsversorgung ausschalten bevor das Gerät angeschlossen wird;Verdrahtung gemäß den Vorgaben im Abschnitt „Electrical connections“ vornehmen;Bei Nichtgebrauch die Eingänge Zero setting und Counting direction mit 0Vdc verbinden;<ul style="list-style-type: none">die Geberposition kann mittels Zero setting Eingang auf Null gesetzt werden. Eingang für eine Zeit >100µs an +Vdc anlegen. Nullstellung muss nach der Wahl der Zählrichtung erfolgen. Die Geberwelle sollte während dem Nullungsvorgang stillstehen;Steigende Zählrichtung im Uhrzeigersinn von der Wellenseite gesehen; Zählrichtung kann invertiert werden durch Anschluss von Counting direction an +Vdc;in Übereinstimmung mit der Norm 2014/30/EU müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:<ul style="list-style-type: none">Sichere Entladung aller elektrisch geladenen Teile, die mit dem Gerät bei seiner Handhabung und Installation in Berührung kommen;die Spannungsversorgung muss stabilisiert und geglättet sein. Wenn nötig, müssen zusätzliche EMC-Filter montiert werden;Es dürfen nur geschirmte und möglichst paarig verdrillte Leitungen verwendet werden;unnötig lange Kabel sind zu vermeiden;die parallele Verlegung von Signal- und Leistungskabeln ist zu vermeiden;das Gerät sollte soweit wie möglich von kapazitiven und induktiven Störquellen entfernt montiert werden. Wenn erforderlich, muss das Gerät gegen die Störquellen abgeschirmt werden;um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist der Betrieb in – oder in der Nähe von – starken Magnetfeldern zu vermeiden;Störungen können häufig minimiert werden, indem die Abschirmung des Geberkabels und/bzw. das Steckergehäuse und/bzw. der Rahmen mit GND verbunden wird. Es muss hierfür sichergestellt sein, dass der GND nicht mit Störungen belastet ist. Ob der Schirm ein- oder beidseitig aufgelegt wird ist anlagenspezifisch und muss bei der Installation festgelegt werden.	
Mechanische Sicherheit	
<ul style="list-style-type: none">Der Einbau des Gerätes muss unter strikter Beachtung des Kapitels „Montagehinweise“ erfolgen;das Gerät darf nur bei stehende mechanische Teile eingebaut werden;der Geber darf nicht zerlegt werden;der Geber und seine Welle dürfen nicht bearbeitet werden;empfindlich elektronisch Gerät: pfleglich zu behandeln; Geber und Welle dürfen keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden;die produktspezifischen Umgebungsbedingungen müssen beachtet werden.	


Mesures de sécurité	FR
<ul style="list-style-type: none">Pendant l'installation et l'utilisation du dispositif veuillez observer les réglementations préventives en matière de sécurité et d'accident en vigueur dans votre pays;le montage du dispositif doit être pris en charge par un spécialiste ayant des connaissances en électricité et en mécanique; avant d'installer le dispositif s'assurer qu'il y a absence de tension et composants mécaniques à l'arrêt;il est défendu d'utiliser le dispositif en manière pas conforme à l'usage prévu par le constructeur: toute utilisation différente pourrait engendrer des risques sérieux pour les personnes et/ou l'environnement;hautes tensions, voltages élevés et composants en mouvement peuvent engendrer des risques sérieux ou fatals pour les personnes;il est défendu d'utiliser le dispositif dans un milieu explosif;la non-observance des normes de sécurité ou bien des avertissements spécifiés dans ce manuel sera considérée une violation des normes de sécurité fondamentales prévues par le constructeur ou bien requêtes pour l'usage prévu du dispositif;la Société Lika Electronic nie toute responsabilité pour tout dommage ou blessure que l'utilisateur peut encourir à la suite de la non-observance des normes de sécurité.	
Précautions électriques	
<ul style="list-style-type: none">Il est absolument défendu d'effectuer les connexions électriques lorsque le système est sous tension;respecter les instructions de connexion mentionnées dans la section « Electrical connections »;S'il n'est pas possible d'utiliser le dispositif en manière pas conforme à l'usage prévu par le constructeur: toute utilisation différente pourrait engendrer des risques sérieux pour les personnes et/ou l'environnement;hautes tensions, voltages élevés et composants en mouvement peuvent engendrer des risques sérieux ou fatals pour les personnes;il est défendu d'utiliser le dispositif dans un milieu explosif;la non-observance des normes de sécurité ou bien des avertissements spécifiés dans ce manuel sera considérée une violation des normes de sécurité fondamentales prévues par le constructeur ou bien requêtes pour l'usage prévu du dispositif;la Société Lika Electronic nie toute responsabilité pour tout dommage ou blessure que l'utilisateur peut encourir à la suite de la non-observance des normes de sécurité.	
Précautions mécaniques	
<ul style="list-style-type: none">Installer le dispositif en respectant soigneusement les instructions de montage dans la section « Instructions de montage »;le montage mécanique du dispositif doit être effectué avec composants mécaniques à l'arrêt;ne démonter pas le dispositif;ne pas exécuter des usinages sur le dispositif;dispositif électronique fragile: manipuler avec soin; éviter tout coup et sollicitation qui peuvent endommager l'arbre et le corps;utiliser le dispositif tout en respectant les caractéristiques environnementales mentionnées par le constructeur.	

Avvertenze	IT
<ul style="list-style-type: none">Durante l'installazione e l'utilizzo del dispositivo osservare le norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste nel proprio paese;l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in assenza di tensione e parti meccaniche in movimento;utilizzare il dispositivo esclusivamente per la funzione per cui è stato costruito: ogni altro utilizzo potrebbe risultare pericoloso per l'utilizzatore;alte correnti, tensioni e parti meccaniche in movimento possono causare lesioni serie o fatali;non utilizzare in ambienti esplosivi o infiammabili;il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle avvertenze specificate in questo manuale è considerato una violazione delle norme di sicurezza standard previste dal costruttore o richieste dall'uso per cui lo strumento è destinato;Lika Electronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'utilizzatore.	
Avvertenze elettriche	
<ul style="list-style-type: none">Effettuare le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione;rispettare le connessioni riportate nella sezione "Electrical connections";collegare gli ingressi Zero setting e Counting direction a 0Vdc se non utilizzati;<ul style="list-style-type: none">per azzerare la posizione collegare Zero setting a +Vdc per almeno 100 µs, poi scollegare +Vdc; normalmente deve avere tensione 0Vdc; effettuare l'azzeramento dopo l'impostazione di Counting direction; effettuare l'azzeramento con encoder fermo;Counting direction: conteggio crescente con rotazione oraria (vista lato albero) = collegarlo a 0Vdc; conteggio crescente con rotazione antioraria = collegarlo a +Vdc;in conformità alla normativa 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica rispettare le seguenti precauzioni:<ul style="list-style-type: none">prima di maneggiare e installare il dispositivo, eliminare la presenza di carica elettrostatica dal proprio corpo e dagli utensili che verranno in contatto con il dispositivo;alimentare il dispositivo con tensione stabilizzata e priva di disturbi, se necessario, installare appositi filtri EMC all'ingresso dell'alimentazione;utilizzare sempre cavi schermati e possibilmente "twistati";non usare cavi più lunghi del necessario;evitare di far passare il cavo dei segnali del dispositivo vicino a cavi di potenza;installare il dispositivo il più lontano possibile da eventuali fonti di interferenza o schermarlo in maniera efficace;per garantire un funzionamento corretto del dispositivo, evitare l'utilizzo di apparecchiature con forte carica magnetica in prossimità dell'unità;collegare la calza del cavo e/o la custodia del connettore e/o il corpo del dispositivo a un buon punto di terra; assicurarsi che il punto di terra sia privo di disturbi. Il collegamento a terra può essere effettuato sul lato dispositivo e/o sul lato utilizzatore; è compito dell'utilizzatore valutare la soluzione migliore da adottare per minimizzare i disturbi.	
Avvertenze meccaniche	
<ul style="list-style-type: none">Montare il dispositivo rispettando rigorosamente le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni di montaggio";effettuare il montaggio meccanico esclusivamente in assenza di parti meccaniche in movimento;non disassemblare il dispositivo;non eseguire lavorazioni meccaniche sul dispositivo;dispositivo elettronico delicato: maneggiare con cura; evitare urti o forti sollecitazioni sia all'albero che al corpo del dispositivo;utilizzare il dispositivo in accordo con le caratteristiche ambientali dello stesso.	

Seguridad	ES
<ul style="list-style-type: none">Durante la instalación y uso del dispositivo observar las normas de prevención de riesgos y seguridad laboral vigentes en el país;la instalación sólo debe ser efectuada por personal cualificado, en ausencia total de tensión y con el eje inmóvil;utilizar el dispositivo exclusivamente para la función para la que ha sido construido: cada uso diferente puede resultar peligroso para el usuario;altas corrientes, voltajes y componentes mecánicos en movimiento pueden causar lesiones serias o incluso fatales;atención: no utilice el dispositivo en lugares inflamables y explosivos;la inobservancia de las normas de seguridad y de las advertencias mencionadas en este manual resulta en la violación de las normas básicas de seguridad y salud previstas por el constructor o requeridas por la función para la que el dispositivo ha sido construido;Lika Electronic no asume responsabilidad por eventuales daños, perjuicios o lesiones que pueden derivarse de la inobservancia de las normas de seguridad por el usuario.	
Seguridad eléctrica	
<ul style="list-style-type: none">Efectuar la conexión eléctrica exclusivamente en ausencia de tensión;respetar las conexiones según se indican en la tabla "Electrical connections";conectar las entradas Zero setting y Counting direction a 0Vdc si no se usan;<ul style="list-style-type: none">para poner a cero la posición del encoder conectar Zero setting a +Vdc al menos por 100 µs, después desconectar +Vdc; normalmente el voltaje debe ser 0Vdc; la puesta a cero debe ser efectuada después de la programación de Counting direction; aconsejamos la puesta a cero con el encoder parado;Counting direction: cuenta ascendente con rotación horaria (vista lado eje) = conectarlo a 0Vdc; rotación antihoraria = conectarlo a +Vdc;en conformidad con la norma 2014/30/EU sobre la compatibilidad electromagnética se deben respetar las siguientes precauciones:<ul style="list-style-type: none">antes de manejar e instalar el dispositivo, elimine cualquier carga electrostática de su propio cuerpo y de las herramientas que entrarán en contacto con el dispositivo;alimente el dispositivo con tensión estabilizada y libre de ruido; de ser necesario, instale filtros EMC en la entrada de la alimentación;utilice cables apantallados y trenzados siempre que sea posible;no use cables más largos de lo necesario;evite pasar el cable de señal del dispositivo cerca de los cables de potencia;instale el dispositivo lo más lejos posible de potenciales fuentes de interferencia, o apantállelo de forma eficaz;para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, evitar el uso de instrumentos que tienen carga eléctrica intensa cerca de la unidad;conecte la malla del cable y/o la carcasa del conector y/o el cuerpo del dispositivo a una buena toma de tierra; asegúrese de que la toma de tierra esté libre de ruido. La conexión a tierra puede efectuarse en el lado encoder y/o en el lado usuario, es el usuario quien ha de valorar la mejor solución a adoptar para minimizar el ruido.	
Seguridad mecánica	
<ul style="list-style-type: none">Montar el dispositivo, tal como se indica en la sección "Instrucciones de montaje";la instalación mecánica sólo debe ser efectuada con componentes mecánicos inmóviles;no desensamblar el dispositivo;no realizar trabajos mecánicos sobre el dispositivo o el eje;dispositivo electrónico delicado: manejar con cuidado; evitar golpes tanto sobre el eje como sobre el cuerpo del dispositivo;utilizar el dispositivo respetando sus características ambientales.	

Order code (example)						
EMC58	10 /	4096	B	N	- 14	xxx
EMC59	12 /	16384	G	N	- 14	xxx
EMC60	13 /	4096	B	Y	- 15	xxx
Singleturn resolution (bits)			Additional code			
Revolutions			Shaft diameter (mm)			
Binary output code			B	N	NPN o.c.	
Gray output code			G	Y	Push-Pull	

For complete information on available codes and combinations [refer to the technical catalogue](#).



This device is to be supplied by a Class 2 Circuit or Low-Voltage Limited Energy or Energy Source not exceeding 30Vdc. Refer to the order code for supply voltage rate. Ce dispositif doit être alimenté par un circuit de Classe 2 ou à très basse tension ou bien en appliquant une tension maxi de 30Vcc. Voir le code de commande pour la tension d'alimentation.

